



OPERACIÓN

INSPECCIÓN ANTES DE CONDUCIR

Por su propia seguridad, es muy importante que antes de cada conducción dedique unos momentos para caminar alrededor de la motocicleta comprobando su condición. Si detecta algún problema, asegúrese de solucionarlo, o de pedirle al distribuidor Honda que lo haga por usted.

ADVERTENCIA

Si no dispensa un mantenimiento apropiado a la motocicleta o si no corrige un problema antes de conducir podrá dar lugar a un accidente en el que podrá sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Realice siempre una inspección antes de conducir para corregir cualquier problema que pueda haber.

1. Nivel de aceite del motor: añada aceite de motor si fuese necesario (página 22). Compruebe si hay fugas.
2. Nivel de combustible: llene el depósito cuando sea necesario (página 19). Compruebe si hay fugas.
3. Frenos— compruebe la operación;
Delantero: Asegúrese que no haya fugas del líquido de frenos (página 15).
Trasero: ajuste el juego libre si es necesario (páginas 16 – 17).
4. Neumáticos: compruebe su condición y presión (páginas 23 – 27).
5. Cadena de transmisión: compruebe su condición y flojedad (página 74). Ajuste y lubrique si fuese necesario.
6. Acelerador: compruebe si se abre suavemente y si se cierra por completo en cualquier posición que se ponga el manillar.
7. Luces y bocina—compruebe que la luz del freno, las señales de giro, los indicadores y la bocina funcionen correctamente.
8. Sistema de corte de encendido: compruebe si el sistema funciona correctamente (página 82).

