

Zündschloß

Das Zündschloß befindet sich direkt unterhalb der Anzeigelampentafel.

OFF (Aus): Sämtliche Stromkreise sind geöffnet. Der Motor kann nicht angelassen werden. Der Zündschlüssel kann abgezogen werden.

ON (Ein): Sämtliche Stromkreise sind geschlossen. Motor betriebsbereit und Anzeigelampen leuchten auf. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

P (PARKEN): Sämtliche Stromkreise sind geöffnet, mit Ausnahme der Schlußleuchte und des Standlichtes. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

LOCK (Lenkerschloß): Siehe Seite 79.

Kontaktslot

Het kontaktslot (1) bevindt zich onder het instrumentenpaneel.

ON: Alle elektrische ketens gesloten. Motor en lichten kunnen worden bediend. Sleutel kan niet worden verwijderd. **G:** Sleutel kan niet worden verwijderd.

OFF: Alle elektrische ketens geopend. Motor kan niet worden gestart. Sleutel kan worden verwijderd.

P (PARKEREN): Alle elektrische ketens geopend, behalve de ketens voor achterlicht en standlicht. Sleutel kan worden verwijderd.

LOCK (STUURSLLOT): Zie blz. 79.