

Lenkerschloß

Die Lenkung kann verriegelt werden, indem Sie das Zündschloß (1) auf die Stellung "LOCK" (Verriegelt) stellen.

Drehen Sie die Lenkstange bis zum Anschlag entweder nach links oder rechts, stecken Sie den Zündschlüssel in der "OFF"-Stellung in das Zündschloß, drehen diesen entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Stellung "P" oder "LOCK", während Sie ihn gleichzeitig hineindrücken, und ziehen Sie dann den Schlüssel ab. Zum Aufschließen drehen Sie den Schlüssel einfach nach rechts.

Stuurslot

Het stuur kan worden vergrendeld door het kontaktslot (1) op "LOCK" te zetten.

Draai het stuur helemaal naar links of naar rechts, steek de kontaktsleutel in de "OFF" stand in het kontaktslot, duw de sleutel naar binnen en draai hem tegelijk linksom tot in de "P" of "LOCK" stand, en verwijder de sleutel. Om het stuur te ontgrendelen, de kontaktsleutel rechtsom draaien.