

Einstellen der Leerlaufdrehzahl

1. Den Motor starten und auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen.
2. Die Leerlaufbegrenzungsschraube (1) befindet sich unter der Gummidichtung hinter der linken Seitenabdeckung. Die Gummidichtung hineindrücken.
3. Die Leerlaufdrehzahl durch Drehen der Leerlaufbegrenzungsschraube (1) auf 1200 min^{-1} (U/min) einstellen. Durch Drehen der Schraube in Richtung (A) wird die Drehzahl erhöht, während sie durch Drehen in Richtung (B) erniedrigt wird.

Afstellen van de carburateur

1. Start de motor en laat hem op normale bedrijfstemperatuur komen.
2. De gasklep-aanslagschroef (1) bevindt zich achter het afdichtrubber in de linker zijbedekking. Duw het rubber naar binnen.
3. Zet het stationair toerental van de motor op 1 200 omw/min door de gasklep-aanslagschroef (1) te verstellen. Het toerental vermeerdt wanneer de aanslagschroef in richting (A) wordt gedraaid, en vermindert wanneer deze in richting (B) wordt gedraaid.