

Seitenständer (ED, SW, SD, F1, N)

Den Gummiklotz auf Überalterung und Verschleiß überprüfen. Den Gummiklotz auswechseln, wenn er bis zur Verschleißlinie (siehe (1) in der Abbildung) abgenutzt ist. Überprüfen Sie den Seitenständer auf Freigängigkeit. Falls einige Teile ersetzt werden müssen, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten HONDA-Händler in Verbindung.

(1) Verschleißlinie

(2) GUT

(3) AUSWECHSELN

(4) Den Gummiklotz auswechseln, falls er an irgendeiner Stelle bis zur Verschleißlinie abgenutzt ist.

Zijstandaard (ED, SW, SD, FI, N)

Kontroleer het rubberblokje op veroudering en slijtage. Vernieuw indien de slijtage tot aan de slijtagelijn (zie (1) op de afbeelding) reikt. Controleer het zijstandaardmechanisme op vrije beweging. Raadpleeg een erkende Honda dealer voor het vernieuwen van onderdelen.

1) SLIJTAGELIJN

2) GOED

3) VERNIEUWEN

4) Vernieuw indien de slijtage tot bij een punt van de slijtagelijn reikt.