

(N°. de réf.) Désignation	Fonction
(8) Témoin de point-mort (vert)	S'allume lorsque la boîte de vitesses est au point-mort.
(9) Témoin de béquille latérale (ambre)	S'allume lorsque la béquille latérale est abaissée. Avant de stationner, vérifier que la béquille latérale est complètement abaissée ; le voyant ne fait qu'indiquer que le système de coupure de l'allumage par la béquille latérale a été activé (page 48).
(10) Témoin de feu de route (bleu)	S'allume lorsque le phare longue portée est allumé.
(11) Témoin de basse pression d'huile (rouge)	<p>S'allume lorsque la pression de l'huile moteur est inférieure à la pression normale de fonctionnement. Doit s'allumer lorsque le contact est mis et que le moteur ne tourne pas. Doit s'éteindre lorsque le moteur tourne, à l'exception de rares clignotements ou proche du régime de ralenti lorsque le moteur est chaud.</p> <p>PRECAUTION</p> <p>* Si le moteur tourne avec une pression d'huile insuffisante, il risque d'être sérieusement endommagé.</p>