



Kontak Kilidini Açmak için

- 1 Kontak anahtarını SEAT FUEL, ○ (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna çeviriniz.
- 2 Aşağıdaki işlemlerden birisini yaparak kontağı kilitleyiniz:
 - Honda AKILLI Anahtarı yanınıza alarak çalışma aralığı dışına çıkınız. ➔S.43
 - Kontak anahtarını itiniz.
 - Kontak anahtarını **I** (Açık) konumundan SEAT FUEL, ○ (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getirdikten sonra yaklaşık 20 saniye bekleyiniz.
 - Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışına alınız. ➔S.42
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkasının söndüğünden emin olunuz; sinyal lambaları bir kez yanıp söner. Bu kontağın kilitlendiğini gösterir.

Honda AKILLI Anahtar sistemi

düzgün çalışmadığında ➔S.125

