

Boş vites ile AT MODU/MT MODU arasında geçiş yapma

Boş vitesten (N) AT MODUNA geçme
N-D svicinin (1) D-S tarafına basınız. D modu göstergesi yanar, vites konum göstergesinde , "1" görünür ve birinci vites seçilir.

AT veya MT MODUNDAN Boş Vitese geçme

N-D düğmesinin (2) N tarafına basınız.

AT MODUNDA iken D modu ile S modu arasında geçiş yapma

N-D düğmesinin D-S tarafına basınız. S veya D modu göstergesi yanar (3, 4).

AT MODU İle MT MODU arasında geçiş yapma

A/M düğmesine (5) basınız.

MT MODU seçildiğinde S veya D göstergesi söner (6).

