

Arka Süspansiyonun Ayarlanması

Yay Ön Yükü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yüklemesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki pim anahtarı ve uzatma çubuğunu kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

► S. 84 Pozisyon 1 -3 yay ön yükünü azaltır (yumuşak) ya da yay ön yükünü arttırmak (sert) için 5 – 10 arasındaki pozisyonlardan birisine getirebilirsiniz. Standart konum 4'tir.

DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Direkt olarak 1'ten 10'ye veya 10'den 1'e ayarlamaya çalışmak amortisöre zarar verebilir.

DİKKAT

Arka amortisör sönümlleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.

