

Sorun Giderme

Motor Çalışmıyor	S. 118
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambası yanıyor)	S. 119
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor	S. 120
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası	S. 120
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)	S. 120
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Uyarı Lambası.....	S. 121
Honda AKILLI Anahtar Göstergesi.....	S. 122
Sürüş Esnasında Vites Konum Penceresinde “-” Göstergesi Yanıp Sönüyorsa	S. 123
Diğer Uyarı Lambaları	S. 124
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası	S. 124

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmadığında	S. 125
Acil Durumda Sele Kilidinin Açılması ...	S. 127
Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması	S. 128
Lastiğin Delinmesi	S. 132
Elektrik Arızası	S. 140
Akünün Bitmesi	S. 140
Ampulün Patlaması	S. 140
Yanmış Sigorta	S. 141