

Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması

Başarılı kimlik numarası girişi

Son kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi, EM modu kaplini çıkarılıncaya kadar her 2 saniyede bir yanıp sönecektir. EM modu kaplinini çıkardığınızdan ve mavi yardımcı kaplinini geri taktığınızdan ettiğinizden emin olunuz. Daha sonra kontak kilidi açılır. Parçaları sökme sırasının tersini izleyerek takınız ve 6 dakika içinde kontak anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz. Motoru çalıştırabilirsiniz.

Kontağı kilitlemek için, kontak anahtarını SEAT FUEL, **O** (Kapalı) veya **I** (Kilitli) konumuna getiriniz ve kontağı 2 saniye boyunca basılı tutunuz. Kontak ayrıca, kimlik numarası başarıyla girildikten sonra kontak anahtarı yaklaşık

6 dakika süreyle SEAT FUEL, **O** (Kapalı) veya **I** (Kilitli) konumuna alındığında otomatik olarak kilitlenir. Kontak kilitlendiğinde, kontak halkası söner.

Kontak kilidini tekrar açmak için, kontak kilidini açma prosedürünü tekrarlayınız.