

走りかた

- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- 右表はその速度範囲を示したものです。
スピードメーター内の各シフトレンジは上限を示しています。
- 不必要な急加速はつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

注意

- 発進は、できるだけ静かに行ないましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《ED表示ランプ》

ギヤを4速に入れますと点灯します。ED（4速）を使用しますとエンジンの回転数が下がるため、ガソリンの消費が少なくなり、またエンジン音も低下しますので快適な運転ができます。

	速度範囲
1 速	0 ~ 18km/h
2 速	13 ~ 40km/h
3 速	20 ~ 60km/h
4 速	25 ~ 75km/h

