

メーター 前ページの続き

■ デフォルト設定を復元

メーターの設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

スイッチ操作ガイドに従って設定をリセットします。 **▶P.18**

操作ガイド



工場出荷時に戻る設定値

- デイスプレイタイプ
- シフトポイント
- 明るさ
- 背景
- ユーザー設定文字列
- お気に入りの情報
 - ▶ 現在選択されている INFO エリアのページも初期化されます。
- 日時
 - ▶ 12 時間表示/24 時間表示の設定は初期化されません。
- 単位
- ライドモード
 - ▶ 現在選択されているライディングモードも初期化されます。
- セルフキャンセルウインカー
- 言語
- トリップ A 自動リセット
- HISS