

《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開けます。

2. ガソリンを注入口の下端まで入れます。

ガソリンを注入口の下端以上に入れると、燃料タンクのブリーザーチューブからガソリンがにじみ出る場合があります。

3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

4. キーカバーを閉じます。

