

メインヒューズ、FIヒューズ

1. 左サイドカバーを外します。(58ページ参照)
2. スタータマグネチックスイッチのカバーを取外します。
3. ヒューズを引き抜き、確認します。
ヒューズの取外しはヒューズプーラで行います。ヒューズプーラは、携帯工具の中に入っています。(52ページ参照)
4. スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。(100ページ参照)
5. スタータマグネチックスイッチのカバー、左サイドカバーを取付けます。

