

メーター 前ページの続き

- SET ボタンを押してREVインジケーターが点滅する回転数を決定し、REVインジケータが点灯する間隔の設定に進む。タコメーターとタコメーター(数字表示)はREVインジケーターが点滅する回転数を元に点灯する間隔を表示する。REVインジケータが点灯する間隔の設定中、REVインジケータは左側から順に点灯し、5個が点灯した後、全て消灯する動作を繰り返す。

▶ 工場出荷時の設定は 200 r/min (rpm) に設定されています。

- SEL 押すごとに、0 r/min (rpm), 200 r/min (rpm) 400 r/min (rpm) の順で点灯する間隔を切り替える。

