

ラップタイマー

ラップタイム、燃料消費量、走行距離、走行時間、平均燃費などの計測、記録を行います。

停車時に SEL ボタンと SET ボタンを同時に押しすと、ラップタイムモードに切り換わる。 **▶P.28**

停車時に SEL ボタンを押し続けると、ラップタイムモードとラップタイム確認モードで切り換わる。 **▶P.30**

通常表示に戻るには、停車時に SEL ボタンと SET ボタンを同時に押す。

通常表示 ラップタイムモード ラップタイム確認モード



SET ボタンを押し続ける **⇨**

SEL ボタンと SET ボタンを同時に押す **⇨**