


## ■ クラッチケーブル側の調整（主調整）



1. クラッチレバー側のアジャスターで遊びを最大にする。 → P. 68
2. カバーをずらし、ロックナットを緩める。
3. 遊びが規定の範囲になるようアジャスターで調整する。
4. ロックナットを締め付ける、カバーに戻す。

調整後は、クラッチレバーの遊びを確認してください。

エンジンをかけ、エンジン操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないことを確認してください。

規定の数値に調整できない場合や、クラッチが正しく動作しないときは Honda 販売店にご相談ください。