

# Honda セレクタブル トルクコントロール

トルクコントロールの ON と OFF の切り換えができます。

- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールの ON と OFF の切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、ON と OFF の切り換えはできません。
- ▶ メインスイッチを **I** (On) にすると、トルクコントロールは自動的に ON になります。

## トルクコントロール ON/OFF 切り換え

トルクコントロールスイッチを押し続けてトルクコントロールの ON と OFF を切り換える。

### トルクコントロール スイッチ

