

メーター 前ページの続き

🏠 ハンドルグリップヒーターステータスアイコン
ハンドルグリップヒーターを ON に設定するとステータスアイコンが表示されます。 **👉P.226**

走行中またはアイドリング中に点滅したときは **👉P.287**

レッドゾーン
(エンジン限界回転域)

タコメーター
(エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

