

Gスイッチ

Dual Clutch Transmission タイプ

GスイッチをONにすると、クラッチ制御がオートモード走行に適したレスポンス重視の特性となります。

- ・ [USER 1 MODE] および [USER 2 MODE] 以外
メインスイッチを「(On)」にすると、Gスイッチは自動的にデフォルト設定になる [USER 1 MODE] および [USER 2 MODE] メインスイッチを「(On)」にしても、Gスイッチの設定は維持します。

- ・ Gスイッチは、急なスロットル操作や誤ったスロットル操作、道路状態などを補完するものではない

- ▶ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。

Gスイッチ ON/OFF 切り換え

- ★ フェイバリットスイッチを使用して設定する：

- ① 車を停止し、スロットルグリップを完全に閉じる。
- ② ★ フェイバリットスイッチの設定を [G スイッチ] にする。 **←P.85**
- ③ ★ フェイバリットスイッチを押す。

★ フェイバリット
スイッチ

