

Honda セレクタブル トルクコントロール

操作ガイド

トルクコントロールレベル（エンジン出力の制御）を選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えができます。

▶ 運転中にトルクコントロールレベル選択および ON と OFF の切り換えをしないでください。トルクコントロールレベル選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えは、車を停止してから行ってください。

▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、トルクコントロールレベル選択、および ON と OFF の切り換えはできません。

▶ メインスイッチを○（Off）にしてから|（On）にしたときトルクコントロールレベルはメインスイッチを○（Off）にしたときのレベルを維持します。

▶ 以下の操作をすると、トルクコントロールが ON になり、トルクコントロールレベルが自動的に選択されます。

- トルクコントロールが OFF の状態でメインスイッチを○（Off）にしてから|（On）にしたとき、トルクコントロールレベルは 1 になります。
- トルクコントロールを OFF から ON にすると、トルクコントロールレベルは OFF にしたときのレベルになります。