



クルーズコントロール（自動定速走行装置）

前ページの続き

クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールを解除するには

- ・  クルーズコントロールメインスイッチを押します。（）クルーズコントロールメイン表示灯が消灯し、設定車速が消去されます。）

クルーズコントロールを一時的に解除にするには

① 以下の操作を行うと、自動定速走行状態が一時的に解除される。（クルーズコントロールセツト表示灯が一時的に消灯しますが、設定速度は記憶されています。）

- ・ ブレーキレバーを握るか、ブレーキペダルを踏んだとき
- ・ スロットルグリップを全閉位置よりさらに減速方向に回したとき
- ・ **マニュアルトランスミッションタイプ**

クラッチレバーを握ったとき、またはシフトレバーを操作したとき

② 解除前の設定車速に戻したいときは、以下の操作を行う。

- ・ 車速が 50 km/h 以上の場合、**RES / +**
SET / - クルーズコントロールレバーを“**RES / +**”側に押し離します。
- ・ 車速が 50 km/h 以下の場合、**RES / +**
SET / - 50 km/h 以上まで加速後クルーズコントロールレバーを“**RES / +**”側に押し離します。