

メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用

- ▶  (Off) または  (Lock) の位置で、キーを抜くことができます。

エンジンストップスイッチ

通常は、 (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に  (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。

スタータースイッチ

ハザード（非常駐車灯）スイッチ

- メインスイッチが  (On) の時に使用できる

