

こんなときは

エンジンが始動しない	P. 76
オーバーヒート（水温警告灯が点灯）	P. 77
警告灯が点灯／点滅	P. 78
PGM-FI 警告灯	P. 78
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告 灯	P. 78
その他の故障表示	P. 79
燃料計の故障表示	P. 79
電装部品のトラブル	P. 80
ヒューズ切れ	P. 80
エンジンが一時的に不調になる	P. 83