



CONTROLE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR

Arrêter le moteur et ranger la motocyclette sur un terrain plat pour qu'elle soit en position droite.
Attendre 2 à 3 minutes et vérifier le niveau d'huile moteur avec la jauge de niveau d'huile. Ne pas visser le bouchon de la jauge une fois sortie pour effectuer le contrôle.

- (1) BOUCHON DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE FILTRE
- (2) REPERE SUPERIEUR
- (3) REPERE INFERIEUR

VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR

NOTE

Si le niveau de l'huile moteur est insuffisant et se trouve en-dessous du repère inférieur de la jauge, remplir pour que le niveau atteigne le repère supérieur de la jauge de niveau.

Vidanger l'huile moteur pendant que le moteur est encore chaud. Dévisser le bouchon de vidange et vidanger l'huile. Manoeuvrer le kick de démarrage à 2 ou 3 reprises pour permettre à l'huile de s'écouler complètement. Revisser le bouchon de vidange et remplir avec de l'huile neuve et contrôler le niveau de l'huile avec la jauge.

CAPACITE D'HUILE: 1,4 litre

Mettre le moteur en route et le laisser tourner pendant quelques minutes au régime ralenti. S'assurer que le niveau de l'huile atteint le repère supérieur de la jauge quand la motocyclette est en position droite et s'assurer également qu'il n'y a aucune fuite d'huile.

NOTE

S'assurer que la bague d'étanchéité du bouchon de vidange n'est pas abîmée.

- (1) BOUCHON DE VIDANGE

NETTOYAGE DE CREPINE DE FILTRE A HUILE

Dévisser le bouchon de vidange et vidanger l'huile. Déposer la pédale de kick de démarrage. Déposer le pot d'échappement droit. Débrancher le câble d'embrayage. Déposer le couvercle de carter-moteur droit. Déposer la pompe à huile et retirer la crépine de filtre à huile. Nettoyer la crépine de filtre à huile. Une fois le remontage terminé, remplir d'huile et mettre le moteur en marche et le laisser chauffer. Arrêter le moteur et vérifier le niveau de l'huile tout en s'assurant qu'aucune fuite d'huile ne se produit.

NOTE

Au cours du remontage, vérifier la position du joint torque.

- (1) JOINT TORQUE
- (2) SUPPORT DE CREPINE
- (3) CREPINE DE FILTRE A HUILE
- (4) POMPE A HUILE

