



DEPOSE DE LA BOITE DE VITESSES

Extraire l'axe de guide de fourchettes et sortir les fourchettes.
Sortir le tambour sélecteur de vitesses.
Sortir les pignons de boîte avec les deux mains.

- (1) AXE DE GUIDE DE FOURCHETTES
- (2) FOURCHETTES
- (3) TAMBOUR SELECTEUR DE VITESSES

• INSPECTION DE FOURCHETTES ET AXE DE GUIDE DE FOURCHETTES

Inspecter les fourchettes et remplacer les fourchettes usées ou brisées.

Mesurer le diamètre intérieur de fourchette.

- (1) LIMITE DE SERVICE DE DIAMETRE INTERIEUR:
12,05 mm
- (2) USURE OU DETERIORATION

Contrôler l'épaisseur des fourchettes.

- (1) LIMITE DE SERVICE D'ÉPAISSEUR EN BOUT:
4,70 mm

