



Déposer le boulon à tête cylindrique avec une clé Allen.

NOTE

La dépose du boulon à tête cylindrique monté sur le cadre facilite la dépose de la fourche.

Déposer le tube de fourche et la pièce d'arrêt d'huile.

- (1) CLE D'ASSEMBLAGE A
POUSOIR
N° 07917-3230000

• INSPECTION DE PISTON ET DE TUBE DE FOURCHE

Vérifier le degré d'usure et de détérioration de piston et de coulisseur de fourche.

- (1) TUBE DE FOURCHE
- (2) PISTON
- (3) PIECE D'ARRET D'HUILE

Placer le tube de fourche sur deux blocs en V et contrôler l'ovalisation avec un comparateur micrométrique. Diviser l'indication obtenue par 2 pour connaître l'ovalisation axiale.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
0,2 mm

