



**CONTACTEUR ELECTRO-
MAGNETIQUE DE
DEMARREUR**

• INSPECTION

Contrôler la continuité entre les fils jaune-rouge et noir.

Une continuité doit être relevée entre les fils jaune-rouge et noir.

- (1) JAUNE/ROUGE
- (2) NOIR

• ESSAI DE FONCTIONNEMENT
DU CONTACTEUR

Brancher une source d'alimentation de 6 volts aux fils de jonction et contrôler la continuité entre les bornes.

Une continuité doit être relevée entre les bornes.

