



INSUFFISANCE DE PUISSANCE DU MOTEUR

Cause Possible:

1. Décoller les roues du sol et les faire tourner

LES ROUES NE TOURNENT PAS LIBREMENT

- (1) Le frein frotte
(2) Les roulements de roue sont endommagés
(3) La chaîne de transmission est trop tendue

LES ROUES TOURNENT LIBREMENT

2. Contrôler la pression de gonflage

MAUVAISE PRESSION DE GONFLAGE

- (1) Pneu crevé
(2) Valve de chambre à air endommagée

PRESSIION DE GONFLAGE NORMALE

3. Accélérer rapidement en passant de première en seconde

AUCUNE ACCELERATION QUAND LE REGIME MOTEUR EST AUGMENTE

- (1) L'embrayage patine
(2) Usure ou déformation des surfaces de disques d'embrayage

ACCELERATION OBTENUE

4. Augmenter progressivement le régime

LE REGIME NE PEUT ETRE AUGMENTE

- (1) Le papillon d'accélération du carburateur est fermé
(2) Le filtre à air est encrassé
(3) Les canalisations d'alimentation sont encrassées
(4) Le trou d'aération de bouchon de réservoir est bouché
(5) Pot d'échappement bouché

LE REGIME MOTEUR PEUT ETRE AUGMENTE

5. Contrôler le réglage d'avance à l'allumage

MAUVAIS REGLAGE D'AVANCE A L'ALLUMAGE

- (1) Régler l'avance à l'allumage

BON REGLAGE D'AVANCE A L'ALLUMAGE

6. Vérifier le jeu de soupape

MAUVAIS REGLAGE DE JEU DE SOUPAPE

- (1) Régler le jeu de soupape
(2) Usure de siège de soupape

BON REGLAGE DE JEU DE SOUPAPE