



HONDA
CM125T

CARBURATEUR

Déposer la membrane.
Vérifier si la membrane n'est pas détériorée ou fissurée.

- (1) DISQUE DE FIXATION
- (2) MEMBRANE
- (3) POUSSOIR
- (4) BOISSEAU

Déposer l'aiguille.
Vérifier si l'aiguille et le boisseau ne sont pas usés ou détériorés.

- (1) BOISSEAU
- (2) CLIP
- (3) AIGUILLE
- (4) SIEGE

REGLAGE DE LA HAUTEUR DU FLOTTEUR

Vérifier la hauteur du flotteur.
HAUTEUR DU FLOTTEUR: 14,5 mm
Pour régler la hauteur du flotteur, plier la languette du flotteur avec précaution de sorte qu'elle vienne juste en contact avec le pointeau lorsque celui-ci ferme l'arrivée d'essence sans toutefois comprimer l'amortisseur du pointeau.

- (1) HAUTEUR DE FLOTTEUR
- (2) FLOTTEUR
- (3) CALIBRE DE NIVEAU DE FLOTTEUR

