

Datos de servicio

Lubricación y puntos de sellado

Motor

Elemento	Material	Observ.
Roscas del tornillo de sellado del cárter y superficie de asiento	Aceite de motor de 4 tiempos	
Superficie interior del cilindro		
Roscas de las tuercas de la culata y superficie de asiento		
Diámetro interior del pistón, área del bulón		
Superficie exterior del bulón del pistón		
Superficie del segmento del pistón		
Labios de la junta de aceite del cigüeñal		
Superficie deslizante del peso del descompresor		
Roscas de tuerca de ajuste de válvula		
Superficie deslizante del rotor de la bomba de aceite		
Superficie deslizante de la campana del embrague		
Superficie del disco de fricción del embrague		
Roscas de tuerca de la maza del embrague y superficie de asiento		
Zona del cojinete de agujas del accionador del embrague.		
Roscas del tornillo del engranaje de transmisión primaria y superficie de asiento		
Ranuras del tambor del selector		
Estriación del eje del cambio		
Roscas de la tuerca del volante y superficie de asiento		
Cada cojinete	ELF HTX740 (75W)	570 cm ³
Cada junta tórica		
Interior del cárter (aceite de transmisión)		
Interior del cárter (aceite del motor)	Aceite de motor de 4 tiempos Repsol 4T10W-30 o equivalente	600 cm ³

Elemento	Material	Observ.
D.I. del pie de la biela	Solución de aceite de molibdeno (Una mezcla 50/50 de grasa de bisulfuro de molibdeno y aceite de motor	
Cabeza de la biela		
Superficie exterior del árbol de levas		
D.I. del basculante		
Superficie deslizante de vástago de válvula		
Sup. deslizante del extremo del vástago de válvula		
Sup. deslizante del aro de la campana del embrague		
Superficie deslizante de la ranura del eje primario y del engranaje		
Superficie deslizante de la ranura del eje secundario y del engranaje		
D.I. horquilla del selector y zona contacto del engranaje		
Superficie del eje de la horquilla del selector	Agente de bloqueo	6,5 ± 1 mm
Superficie deslizante de la zona estriada del eje de arranque a pedal y del engranaje		
Cada engranaje		3,5 ± 1 mm
Roscas de los tornillos de la placa de fijación del cojinete del cigüeñal derecho		
Roscas de los tornillos cojinete del eje primario derecho/placa fijación cojinete del tambor del selector		6,5 ± 1 mm
Roscas de los tornillos de la placa de fijación del cojinete del eje secundario izquierdo		
Roscas de los tornillos de sellado del cárter izquierdo		6,5 ± 1 mm
Roscas de los tornillos de montaje del cilindro		
Roscas de los tornillos de sellado de la culata		6,5 ± 1 mm
Roscas de los tornillos tensores de la cadena de leva		
Roscas del tornillo de la maza del tambor del selector		
Roscas de los tornillos del generador de impulsos de encendido		
Roscas de los tornillos de montaje del estator		