

### Einbauhinweise:

Das Vorderrad zwischen die Gabelbeine schieben und die Achse von links durch das linke Gabelbein und die Radnabe einschieben.

**VORSICHT: Beim Einbauen des Rads die linke Bremsscheibe vorsichtig zwischen die Bremsklötze passen, damit diese nicht beschädigt werden.**

Die Nase des Tachometergetriebes gegen den Ansatz (7) am rechten Gabelbein drücken.

---

### Opmerkingen betreffende het inbouwen:

Houd het voorwiel tussen de vorkbenen en schuif de as vanaf de linkerzijde doorheen het vorkbeen en de wielnaaf.

**LET OP: Tijdens het inbouwen van het voorwiel, de linker remschijf voorzichtig tussen de remblokken inpassen om beschadiging van de remblokken te voorkomen.**

Plaats de nok op de snelheidsmetertandwielkast tegen de nok (7) op het rechter vorkbeen.