



DEPOSE DE CULBUTEUR ET D'ARBRE A CAMES

Déposer le couvercle de la dynamo et le couvercle de culasse puis dévisser les écrous de palier d'arbre à cames.

ATTENTION

Effectuer cette opération tant que le moteur est froid pour éviter de déformer la culasse par la chaleur. Desserrer les boulons de maintien de la culasse dans l'ordre indiqué par les opérations 2 à 3.

• DEPOSER LE PALIER D'ARBRE A CAMES A CAMES

Extraire les axes de culbuteurs après avoir vissé une vis de 5 mm dedans.

NOTE

Repérer chaque pièce pour retrouver leur position d'origine.

- (1) VIS DE 5 mm
- (2) PALIER D'ARBRE A CAMES

Déposer les culbuteurs et les ressorts de culbuteurs.

- (1) PALIER D'ARBRE A CAMES
- (2) AXES DE CULBUTEURS
- (3) CULBUTEURS
- (4) RESSORTS DE CULBUTEURS

