

Sfiato del basamento

1. Togliere il tappo di scarico (1) dal tubo e far scaricare i depositi.
2. Rimettere a posto il tappo.

NOTA :

- Questa operazione deve essere effettuata più frequentemente se la moto viene usata sotto la pioggia, a pieno regime o comunque dopo il lavaggio o una caduta.
- Eseguire questa operazione anche quando nella parte trasparente del tubo di scarico si vedono dei depositi.

Respiradero del cárter

1. Quitar el tapón de drenaje (1) del tubo y limpiar las acumulaciones de suciedad.
2. Volver a instalar el tapón de drenaje.

NOTA :

- Limpiar más frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia, con la admisión abierta del todo o después de haber lavado o haber volcado la motocicleta.
- Limpiar si la acumulación de suciedad puede verse a través de los tubos de drenaje.