

PILOTAGE

⚠ ATTENTION

- * Avant de piloter, relire les indications données sous "La sécurité de pilotage" (pages 1 – 6).

NOTE:

- * Vérifier le fonctionnement du mécanisme de la béquille latérale. (Voir PROGRAMME D'ENTRETIEN à la page 57 et l'explication sur la BEQUILLE LATÉRALE à la page 85 .)
1. Une fois que le moteur est chaud, la moto est prête pour le pilotage.
 2. Avec le moteur au ralenti, serrer le levier d'embrayage et appuyer sur le sélecteur de vitesses pour passer en première.
 3. Relâcher progressivement le levier d'embrayage tout en augmentant le régime moteur à l'aide de la poignée des gaz. Une bonne coordination des manoeuvres de la poignée des gaz et du levier d'embrayage assurera un démarrage efficace en douceur.
 4. Lorsque la moto atteint une vitesse modérée, fermer la poignée des gaz, serrer le levier d'embrayage et passer en seconde en remontant la sélecteur de vitesses.
 5. Recommencer cette suite d'opérations pour passer en troisième, quatrième et cinquième.
 6. Remonter le sélecteur pour passer sur un rapport supérieur et l'abaisser pour rétrograder. Chaque action du sélecteur engage le rapport dans l'ordre suivant. Le sélecteur revient automatiquement à l'horizontale lorsqu'on le relâche.

