


## Honda AKILLI Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

### Kontak kilitlendiğinde:

Sistem resimde gösterilen gölgeli alan içinde çalıştırılabilir.

Yaklaşık 2 m (6.6 ft)



Bir duvarın veya pencerenin diğer tarafında olsanız bile, Honda AKILLI Anahtarınız motosikletinizin çalışma aralığında olursa, kontak kilidini açabilir ve motoru çalıştırabilirsiniz.

Motosikletinizden uzaktaysanız ancak Honda AKILLI Anahtar hâlâ çalıştırma aralığı içindeyse, Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışı bırakınız.

**Honda AKILLI Anahtar sistemini açmak/kapatmak için** ➔ S. 42

