

## Geri Yanıt Sistemi *(Devam ediyor)*

### ■ Kullanımı

Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt düğmesine basınız.

- ▶ Kontak anahtarı ■ (Açık) konumuna getirildiğinde geri yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 10 günden fazla ○ (Kapalı) veya □ (Kilitli) konumunda bırakılırsa, geri yanıt sistemi artık çalışmayacaktır. Sistemi sıfırlamak için kontak kilidini açınız ve kontak anahtarını bir kez ■ (Açık) konumuna çeviriniz.

- ▶ Kontak kilidini açmak için. ➔ **S.46**

#### **DİKKAT**

Motosikletin aküsü zayıf ise, geri yanıt sistemi çalışmayabilir.