

Kimlik numarası girişi

Kontak anahtarı **O** (Kapalı), **K** (Kilitli) veya SEAT FUEL konumunda iken kontağa basarak kimlik numaranızı girebilirsiniz. Kontakta basarak sol taraftan sırayla kimlik etiketindeki kimlik numarasını giriniz. Kontakta basılma sayısına göre kimlik numarası doğrulanır.

Kontak halkası yandığında, kontağı 5 saniye içinde istediğiniz sayıda itiniz. 5 saniye sonra kontak halkası söner ve tekrar yanar. Bu, girilen numaranın sabitlendiği anlamına gelir ve sonraki numarayı girebilirsiniz.

- ▶ Kontak halkası mavi renkte yanmazsa, pil zayıf olabilir. Servisinizle irtibata geçiniz.

Örnek:

- "0" girmek için, kontak halkası yanarken kontağa basmadan 5 saniye bekleyiniz.
- "1" girmek için, kontak halkası yanarken 5 saniye içinde kontağa bir kez basınız.

