

燃料計

燃料計の指針は、ガソリン タンク内のガソリンの量を示します。

(燃料計は、メイン スイッチのキーを“OFF”にしても指針がガソリンの量を示します。)

ガソリンが減ってくると、指針は“満”から“補給”の方向に移動します。

指針が“補給”の範囲に入ったら、早めにガソリンを補給してください。

このときの残量は、約0.7ℓです。

