オドメーター[TOTAL]

総走行距離を表示
表示が “------” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーター[TRIP A ／ B]

トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離を表示
表示が “----.-” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
トリップメーターをリセットするには P.28

リザーブトリップメーター[RES]（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料計のマークが 1 つ（E）だけ点滅してからの走行距離を表示します。 リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。 表示が“----.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。 走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。

- リザーブ燃料モード：燃料計のマークが 1 つ（E）だけ点滅したとき、リザーブトリップメーターに自動で切り換ります。給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると、0.1 km 走行したときに通常表示に戻ります。