


⇦方向指示器表示灯

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが（Run）の状態で、メインスイッチを（On）にすると点灯し、数秒後に消灯

エンジンストップスイッチが（Stop）の状態で、メインスイッチを（On）にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

P.110

⇨方向指示器表示灯

Nニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

ETC 表示灯 P.73