

平均燃費 [AVG. CONS.]

平均燃費を km/L または L/100 km の単位で表示

表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L (L/100 km)

- 平均燃費をリセットした場合“---.-”を表示します。

AVG. CONS.
4.1 L/100km

上記の場合をのぞいて表示が“---.-”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには **▶P.37**

平均速度 [AVG. SPEED.]

平均速度を 0 km/h にリセットしてからの平均速度を表示

表示範囲：0 ～ 299 km/h

- 初期表示は“---”を表示します。
- エンジン始動後の走行距離が 0.2 km 未満の場合“---”を表示します。
- エンジン始動後の経過時間が 16 秒未満の場合“---”を表示します。

AVG. SPEED
57 km/h

上記の場合をのぞいて表示が“---”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均速度をリセットするには **▶P.37**