

各種項目の設定

設定モードへの移行


車両が停止した状態で、設定モードに移行されるまでセレクトスイッチの▶を押し続ける。セレクトスイッチの▲▼◀▶を操作して希望の設定メニューを選択する。

- ▶ 設定モードに切り換えると時計、警告灯、速度が画面の上部に表示されます。

設定を完了するには：

- **[Fn]** スイッチを押し続けて通常表示画面に戻る
- セレクトスイッチの◀を押し続けて前のメニューに戻る
- 30 秒間スイッチを操作しない
- イグニッションスイッチを○(Off)にし、再び | (On) にする

通常表示



設定モード

