

バッテリ液量の点検

この車には、密閉式のメインテナンスフリーバッテリが装備されております。バッテリ液の点検、補給は不要です。異常が認められた場合は、ホンダ販売店で整備してください。

注意

- 密閉式バッテリですので、液口キャップは絶対に取外さないでください。
- 長期間使用しない場合は、自己放電と電気もれを少なくするため、車からバッテリを降ろし完全充電して風通しのよい暗い場所に保存してください。もし車に積んだまま保存する場合は、 \ominus 側ターミナルを外してください。