


Комплект инструментов ► Фиксатор

Фиксатор

Чтобы достать аккумуляторную батарею, необходимо вытянуть фиксатор.

Чтобы вытянуть фиксатор

1. Нажмите центральный штифт для освобождения защелки.
2. Извлеките фиксатор из отверстия.



Чтобы установить фиксатор

1. Нажмите на нижнюю часть фиксатора, как показано на схеме.




2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Нажмите на головку фиксатора посередине, чтобы зафиксировать его.

Фиксатор проводки

Чтобы снять правый нижний обтекатель, нужно вытянуть фиксатор проводки.

Чтобы вытянуть фиксатор

Потяните за фиксатор, одновременно нажав на его крепления с обеих сторон.



Чтобы установить фиксатор

Вставьте фиксатор в отверстие и прижмите до его надежной фиксации.