

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если двигатель не заводится	77	Прокол шины	81
Перегрев двигателя (мигает сегмент «Н» указателя температуры двигателя)	78	Неисправности электрооборудования	88
Горит или мигает сигнализатор...	79	Разряженная аккумуляторная батарея.....	88
...неисправности (MIL) системы програм- мированного впрыска топлива (PGM-FI).....	79	Перегорела лампа.....	88
...антиблокировочной системы (ABS).....	79	Перегорел предохранитель.....	92
Другие сигнализаторы	80		
Неисправность указателя уровня топлива.....	80		
Поврежден указатель температуры двигателя.....	80		