

Перегорел предохранитель

Прежде чем проводить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ►стр.40

Блок предохранителей

1. Снимите переднее седло. ►стр.50
2. Откройте блок предохранителей.
3. Вынимайте предохранители по очереди. Найдя перегоревший предохранитель, замените его аналогичным предохранителем такого же номинала
4. Закройте крышку блока предохранителей.
5. Установите на место переднее седло.

