

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 46
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
 - ▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままになっていないか
 - ▶ メインスイッチを○(Off)にしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチをI(On)にしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。他の HISS のキー（予備のキーを含む）が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
⇒ P. 46
 - エンジンストップスイッチが~~ON~~(Stop)になっていないか
 - ヒューズが切れていないか ⇒ P. 59
 - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ⇒ P. 58
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。