

ホンダCBX250RSをお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、ホンダCBX250RSの正しい取り扱い扱いかた、簡単な点検の方法、安全な運転の仕方などについて説明してあります。

より快適に、より安全にお乗りいただくために、この説明書をぜひお読みください。

又、整備手帳、セーフティポイント（安全にお乗りいただくためのアドバイス）も是非お読みください。

お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげいただいたホンダ販売店または下記の〈ご相談窓口〉にお気軽にお申しつけください。

なお、ホンダサービスの各地区センターでもお受けいたします。

名 称	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
株式会社ホンダサービス お客様相談室 北海道	011(261)2073	060	北海道札幌市中央区北一条西7-1 〈本田技研工業(株)北海道支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 仙 台	0222(24)6002	980	宮城県仙台市土樋1-11-2 〈本田技研工業(株)仙台支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 東 京	03(423)4211	107	東京都港区南青山2-1-1 〈本田技研工業(株)東京支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 名古屋	052(251)7651	460	愛知県名古屋市中区千代田1-7-2 〈本田技研工業(株)名古屋支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 大 阪	06(312)0151	530	大阪府大阪市北区南扇町7-31 〈本田技研工業(株)大阪支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 九 州	092(752)2255	810	福岡県福岡市中央区赤坂1-13-12 〈本田技研工業(株)九州支店内〉

• 所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

• ホンダサービスの各地区センターにつきましては別冊“整備手帳”の住所一覧をご覧ください。